

Электронные весы для взвешивания рыбы Berkley



- Продолжительность работы до 500 часов. (Батарея CR2032 3V, входит в комплект).
- Точность измерения веса пойманной рыбы до 1 грамма. Максимальный вес для взвешивания – 23 килограмма.
- Большой цифровой экран. Позволяет увидеть результаты взвешивания на фотоснимках, если вы ловите по принципу «Поймал-Отпусти».
- Измерение веса рыбы в килограммах и фунтах (1 фунт = 0,454 кг.)
- Сохранение 10-ти результатов взвешивания в памяти.
- Определение среднего веса каждого пойманного экземпляра.
- Определение общего веса улова.
- Автоматическое отключение в случае бездействия в течение 4-х минут.
- Водоотталкивающий корпус из противоударного пластика.
- Крюк из нержавеющей стали.

Комплектация

- Электронные весы для взвешивания рыбы Berkley – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

** Старайтесь аккуратно обращаться с рыбой в процессе взвешивания. Не причиняйте рыбы дополнительную боль и не прикасайтесь к жабрам.*

Инструкция по эксплуатации

Включение весов

1. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER** в течение 2-х секунд.
2. Весы пройдут процедуру самодиагностики в течение 3-х секунд.
3. Когда на ЖК экране появится значение "**0.00 kg**" или "**0 lb 0 oz**", весы готовы к работе.

Стандартное взвешивание

1. Поместите рыбу на крюк.
2. На ЖК экране появится значение веса рыбы в фунтах или килограммах.

Переключение между единицами измерения веса (фунты или килограммы)

1. Для переключения единиц измерения веса (Фунты или килограммы), одновременно нажмите и удерживайте кнопки **POWER** и **CHOOSE** в течение 3-х секунд.

Взвешивание нескольких предметов (данный режим удобен, если Вы взвешиваете рыбу в «садке», или на кукане).

1. Поместите первый предмет (садок, кукан) на крюк весов и дождитесь, пока значение веса на ЖК-дисплее будет окончательно определено.
2. Нажмите кнопку **POWER** один раз.
3. Значение веса первого предмета (садок, кукан) обнулится, и Вы сможете взвесить следующий предмет (рыбу в садке, на кукане).

Фиксация веса рыбы

1. Поместите рыбу на крюк весов.
2. Нажмите кнопку **CHOOSE**, чтобы зафиксировать на экране значение веса. В левой части экрана появится символ **H**.
3. Чтобы разблокировать вес, нажмите кнопку **POWER**.

Сохранение данных взвешивания в памяти весов

1. Зафиксируйте данные о весе рыбы, как это описано в **пункте E** данного руководства
2. Войдите в режим сохранения данных, нажав кнопку **CHOOSE**.
3. Нажимая кнопку **CHOOSE** в данном режиме, вы сможете перемещаться между 10-ю ячейками памяти **от 0 до 9**.
4. Дополнительно в памяти весов есть 3 опции:
 - **A** – среднее значение всех сохраненных значений веса (средний вес рыбы).
 - **E** – общий вес (вес всего улова, который вы взвешивали).
 - **C** – сброс памяти.
5. **Чтобы сохранить результаты текущего взвешивания**, удерживайте кнопку **CHOOSE** в течение 3-х секунд. Текущий вес будет сохранен в одну из свободных ячеек памяти.
6. Чтобы посмотреть сохраненные данные нажимайте кнопку **CHOOSE** для перемещения между ячейками памяти.

Сброс памяти

1. Выберите режим **C** и удерживайте кнопку **CHOOSE** в течение 6 секунд. Все сохраненные в памяти значения весов будут удалены.
2. Нажмите кнопку **POWER** для того, чтобы снова начать взвешивание.

Ручное выключение весов

1. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER** в течение 6-ти секунд. (Весы автоматически выключаются через 4 минуты).